



Getting Started 2



You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the **Getting Started 1?** Please read this manual after completing the printer setup in the **Getting Started 1.**

Proceed to connect printer to



PC (Windows/Mac OS)

1. Download setup file.

- Access the following URL in your web browser.
<http://canon.com/ijsetup>
- Click **Set Up**.
- Select the region where you purchased the product.
- Select your product.
- Click **Connecting to Computer, Smartphone or Tablet**.
- Select your operating system.
- Click **Download** to download the setup file.
* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.
- Open the downloaded file and click **Start Setup**.

Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.
The screen in 3 will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.



Follow the on-screen instructions to proceed the setup.

2. Select connection method.

Select a printer connection method and click **Next**.

Select the same method as you did in **Getting Started 1**.

- (W) Wireless LAN Connection**
Connect the printer to your computer without any cables.
- (C) Wired LAN Connection (MG7700 series only)**
Connect the printer to your computer with an Ethernet cable.
- (U) USB Connection**
Connect the printer to your computer with a USB cable. This is the easiest way. You only can connect one printer.
* Prepare a USB cable separately.

3. Install software.

When the screen below appears, select the software you want to install and click **Next**.
Follow the on-screen instructions to proceed the setting.
Now your computer is connected to printer.

Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.
Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.
Or access the website by scanning the code on the right.



* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

2. Check your network configuration.

• Did you select wireless LAN connection in **Getting Started 1?**
Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.

- iOS**
- Using wireless router **A**
 - Not using/having wireless router (Connecting printer to device directly) **B**

Android

* If you connect your device to the printer directly, you may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an Internet connection.

• Did you select wired LAN connection in **Getting Started 1?** (MG7700 series only)
This procedure is for when the printer has been connected to a wireless router with an Ethernet cable in **Getting Started 1**. Your smartphone or tablet must be connected to a wireless router via Wi-Fi.

- iOS** **Android**
- Wired LAN connection **D**

▶▶▶ Proceed to right side. ▶▶▶

A iOS Using wireless router

- Tap **Settings** on the home screen.
- Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.
- Tap **PRINT** you have installed.
- Tap the printer icon on the top left of the screen.
- Tap **Register Printer**.
- Tap **Printer Setup**.
- Tap **Connect via wireless router (recommended)**.

If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see **NOTE** to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

The extended survey screen appears on the first startup.

- Tap **OK**.
- Select the SSID of your wireless router connected to your device.
- When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap **OK**.
- Wait for a while until the printer is detected.
- When the printer is detected, tap your printer's model name.
- Enter the printer name as needed and tap **OK**.
- When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

B iOS Not using/having wireless router

- Tap **Settings** on the home screen.
- Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.
- Tap **PRINT** you have installed.
- Tap the printer icon on the top left of the screen.
- Tap **Register Printer**.
- Tap **Printer Setup**.
- Tap **Direct Connection**.

If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see **NOTE** to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

The extended survey screen appears on the first startup.

- Tap **OK**.
- Check the SSID and password and tap **Copy Password**.
- Tap **Settings** on the home screen.
- Tap the same SSID as checked in 2.
- Paste the password and tap **Join**.
- Tap **PRINT**.
- Tap **Done**.

- Wait for a while until the printer is detected.
- When the printer is detected, tap your printer's model name.
- Enter the printer name as needed and tap **OK**.
- When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

C Android

- Tap **PRINT** you have installed.
- Tap **Yes**.
- Follow the on-screen instruction.
- Wait for a while until the printer is detected.
- When the printer is detected, tap your printer's model name.
- Enter the printer name as needed and tap **OK**.
- When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

If none of these screens appears, see "If **Select Router** screen appears".

If the printer is not detected and an error message appears on the printer, tap **OK** and start over from 1.

If **Select Router** screen appears:
Do the following if this screen appears.
• When the SSID of the desired wireless router appears, tap it. Make sure your device is connected to the same SSID.
• If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap **no target wireless router**.

D iOS / Android

When wired LAN connection is selected in Getting Started 1 (MG7700 series only):

iOS
When you start up Canon PRINT Inkjet/SELPHY, the printer is detected automatically. See **A** - **B** to perform the remaining steps.

Android
When you start up Canon PRINT Inkjet/SELPHY, a dialog asking you to setup a printer appears.
The printer will be detected by following the on-screen instructions. See **C** - **D** to perform the remaining steps.

NOTE

iOS If **Canon_ij_XXXX** does not appear:
Android If a message saying "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:
Do the following on the printer.

- Tap **OK**.
- Tap **Cableless setup**.
- Tap **OK**.
- Go back to Canon PRINT Inkjet/SELPHY and start over from 1 in **A** / **B** / **C**.

Guía de inicio 2

2

Teléfono inteligente/Tableta (iOS/Android)

1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

- iOS** : Busque "Canon PRINT" en App Store.
- Android** : Busque "Canon PRINT" en Google Play.

O acceda al sitio web escaneando el código de la derecha.

* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.

2. Compruebe la configuración de su red.

- ¿Ha seleccionado conexión de LAN inalámbrica en **Guía de inicio 1**?
 - Active Wi-Fi en su teléfono inteligente o tableta antes de comenzar.

iOS

- Utilizando un enrutador inalámbrico **A**
- Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo) **B**

Android

- Utilizando un enrutador inalámbrico **A**
- Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo) **B**

Android

- Utilizando un enrutador inalámbrico **A**
- Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo) **B**

* Si conecta su dispositivo directamente a la impresora, es posible que no pueda acceder a Internet con su dispositivo o puede que le cobren por una conexión a Internet.

- ¿Ha seleccionado conexión de LAN cableada en **Guía de inicio 1**? (MG7700 series solamente)
 - Este procedimiento es para cuando haya conectado la impresora a un enrutador inalámbrico con un cable Ethernet en la **Guía de inicio 1**. Su teléfono inteligente o tableta deberá conectarse a un enrutador inalámbrico a través de Wi-Fi.

iOS **Android**

▶▶▶ **Siga a la derecha.** ▶▶▶

Puede conectar la impresora a un PC/teléfono inteligente/tableta e instalar el software.

¿Ha finalizado todos los pasos de la **Guía de inicio 1**? Lea este manual después de completar la instalación de la impresora de acuerdo con la **Guía de inicio 1**.



PC (Windows/Mac OS)

1. Descargue el archivo de instalación.

- Acceda a la URL siguiente desde su navegador web.

<http://canon.com/ijsetup>
- Haga clic en **Configurar (Set Up)**.
- Seleccione la región en la que haya adquirido el producto.
- Seleccione su producto.
- Haga clic en **Conexión de un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
- Seleccione su sistema operativo.
- Haga clic en **Descargar (Download)** para descargar el archivo de instalación.
 - * Si aparece una advertencia de seguridad de descarga, permita que el navegador continúe la descarga.
 - * Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

Los usuarios de un PC Windows también pueden abrir el archivo desde el CD-ROM de instalación.

La pantalla de 3 aparecerá cuando abra el archivo del CD-ROM. Realice los pasos restantes de la misma forma que en el sitio web.

- Abra el archivo descargado y haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

2. Seleccione un método de conexión.

- Seleccione un método de conexión de la impresora y haga clic en **Siguiente (Next)**.
- Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection)**
Conecte la impresora a su ordenador sin utilizar ningún cable.
 - Conexión de LAN cableada (Wired LAN Connection) (MG7700 series solamente)**
Conecte la impresora a su ordenador con un cable Ethernet.
 - Conexión USB (USB Connection)**
Conecte la impresora a su ordenador con un cable USB. Esta es la forma más fácil. Solamente puede conectar una impresora.
 - * Prepare un cable USB por separado.

3. Instale el software.

- Cuando aparezca la pantalla de abajo, seleccione el software que desee instalar y haga clic en **Siguiente (Next)**.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.
- Ahora su ordenador estará conectado a la impresora.

A iOS Utilizando un enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.
- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.
- Puntee en **Conectar mediante router inalámbrico (recomendado) (Connect via wireless router (recommended))**.

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

La pantalla encuesta aparece en la primera instalación.

B iOS Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico

- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.
- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.
- Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.
- Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.
- Puntee en **Conexión directa (Direct Connection)**.
- Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.
- Puntee en el mismo SSID que el comprobado en 9.
- Pegue la contraseña y puntee en **Conectarse (Join)**.
- Puntee en **PRINT**.
- Puntee en **Hecho (Done)**.
- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

La pantalla encuesta aparece en la primera instalación.

C Android

- Puntee en **PRINT** que haya instalado.
- Puntee en **Sí (Yes)**.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - Si no aparece ninguna de estas pantallas, consulte "Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**".
 - Asegúrese de que aparezca el SSID del enrutador inalámbrico y puntee en **Sí (Yes)**.
 - Introduzca la contraseña del enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.
 - Si no se detecta la impresora y aparece un mensaje de error en la impresora, puntee en **OK** y comience de nuevo desde 1.
- Espere un poco hasta que se detecte la impresora.
- Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.
- Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.
- Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**:

- Si aparece esta pantalla, realice lo siguiente.
 - Cuando aparezca el SSID del enrutador inalámbrico deseado, puntee en él. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al mismo SSID.
 - Si el SSID del enrutador inalámbrico no aparece o no está seguro, puntee en **Sí no hay router inalámbrico (If no target wireless router)**.

D iOS / Android

Cuando seleccione conexión de LAN cableada en Guía de inicio 1 (MG7700 series solamente):

iOS

Cuando inicia Canon PRINT Inkjet/SELPHY, la impresora se detecta automáticamente. Consulte **A - B** para realizar los pasos restantes.

Android

Cuando inicia Canon PRINT Inkjet/SELPHY, aparece un diálogo pidiéndole que configure la impresora. La impresora se detectará siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Consulte **C - E** para realizar los pasos restantes.

NOTA

iOS Si no aparece **Canon_ij_XXXX**:

Android Si aparece un mensaje diciendo "Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" no aparece al iniciar Canon PRINT Inkjet/SELPHY: Realice lo siguiente en la impresora.

- Puntee en **OK**.
- Puntee en **Configuración sin cables (Cableless setup)**.
- Puntee en **OK**.
- Vuelva a Canon PRINT Inkjet/SELPHY y comience de nuevo desde **1** en **A / B / C**.